

ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

Тема заняття: *Розрахунок зони захисту блискавковідводу.*

Мета роботи: Вивчити конструкцію блискавкозахисних пристройів та методику їх розрахунку; провести розрахунки елементів блискавкозахисту.

Література: [1] с. 298-304; [2] с. 89-91.

ПРОГРАМА РОБОТИ

1. Ознайомитися із призначенням та конструктивними особливостями блискавкозахисту, визначити його захисну дію.
2. Визначити категорію і тип зони захисту блискавковідводу.
3. Вибрати тип та провести розрахунок параметрів блискавкоприймача, призначеного для захисту від прямих ударів блискавки тваринницького приміщення. Вихідні дані для розрахунку взяти з табл. 7.1 у відповідності до варіанту.
4. Графічно зобразити зону захисту блискавковідводу, дотримуючись масштабу.
5. Зробити висновок про ефективність захисту будівлі даною конструкцією блискавковідводу.

Таблиця 7.1 – Вихідні дані для виконання роботи відповідно до варіанту.

Параметр	№ варіанту			
	I	II	III	IV
Параметри будівлі, м:				
довжина, A	38	42	24	36
ширина, B	6	12	6	10
висота, H_M	5	6	4	5
Відстань між точками підвісу тро-сів, L , м	34	38	20	32
Зона захисту будівлі	Б	Б	А	А
Категорія за вибухопожежонебез-печністю	П-І	П-ІІ	П-ІІа	П-І
Розташування будівлі	Сумська обл.	Донець-ка обл.	АР Крим	Волин-ська обл.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Блискавкозахистом називається комплекс захисних пристройів, які призначені для забезпечення безпеки людей, захисту будівель і споруд, приладів та матеріалів від вибухів, загорянь і руйнування.

Для сприймання електричного розряду блискавок і відводу струмів блискавки в землю служать спеціальні пристрої – *блискавковідводи*. Блискавковідводи складаються із несучої частини (опори); блискавкоприймача, який безпосередньо сприймає удари блискавки; струмовідводу (спуску), що з'єднує блискавкоприймач з заземлювачем і заземлювача для відводу струму в землю.

Блискавковідводи поділяють на стрижневі, тросові і сітчасті. За кількістю діючих блискавкоприймачів їх поділяють на одиничні, подвійні і багаторазові (три і більше).

Захисна дія блискавковідводів заснована на властивості блискавки вражати найбільш високі і добре заземлені металеві споруди. Завдяки цьому більш низькі за висотою будинки, які входять у зону захисту даного блискавковідводу, не будуть уражені блискавкою.

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ

1. Визначають очікувану на рік кількість уражень блискавкою будівель, не обладнаних блискавкою за формулою:

$$N = \left[A + 6H_M \quad B + 6H_M - 7,7H_M^2 \right] \cdot n \cdot 10^{-6}, \quad (1)$$

де A і B - відповідно довжина і ширина будівлі, що має прямокутну форму, м; H_M - найбільша висота будівлі (споруди), м;

n – середньорічна кількість ударів блискавки на 1 км² земної поверхні в місці розташування будівлі (табл. 7.2).

Таблиця 7.2 – Очікувана середньорічна кількість ударів блискавки в 1 км² земної поверхні n в залежності від інтенсивності грозової діяльності K .

Інтенсивність грозової діяльності K	Очікуване середньорічне число ударів блискавки n
10-20	1
20-40	2
40-60	4
60-80	5,5
80-100	7,0
100 і більше	8,5

Середньорічна кількість ударів блискавки на 1 км² земної поверхні n залежить від інтенсивності грозової діяльності K (табл. 7.3).

Таблиця 7.3 – Середньорічна грозова діяльність, K

Області	Середньорічна грозова діяльність, K
1. Республіка Крим	40-60
2. Закарпатська, Запорізька, Донецька	80-100
3. Інші області України	60-80

2. Встановлюється категорія захисту об'єкта (табл. 7.4).

В залежності від характеру необхідних заходів по блискавкою захисту, всі будинки і споруди поділяються на три категорії. До I категорії відносяться промислові будинки і споруди з вибухонебезпечними зонами класів В-I і В-II, розташовані на всій території України. До II категорії відносяться промислові будинки і споруди класів В-Ia, В-Ib і В-IIa, розташовані у місцевості з середньою грозовою діяльністю K , рівною 10 і більше годинам на рік. До III категорії відносяться інші

виробничі, сільськогосподарські, житлові і суспільні будинки, споруди та склади, об'єкти класів П-І, П-ІІ, П-ІІа.

Блискавозахист I і II категорії передбачає захист будівель і споруд від прямих влучень блискавок, від електростатичної і електромагнітної індукції і заносу високих потенціалів через надземні і підземні металічні конструкції і комунікації.

Таблиця 7.4 – Категорії пристройів блискавозахисту та типи зон захисту

Класи будівель та споруд за ПУЕ	Місце розташування	Тип зони захисту	Категорія пристройів захисту
1. В-І, В-ІІ	на всій території України	зона А	I
2. В-16, В-Іа	при $K \geq 10$	При $N < 1$ - зона Б	II
3. Зовнішні об'єкти класу В-Іг	на всій території України	зона Б	II
4. П-І, П-ІІ, П-ІІа	при $K \geq 20$	Для будівель та споруд I та II ступенів вогнестійкості при $0,1 < N < 2$ і для III, IV та V ступенів вогнестійкості при $0,02 < N < 2$ -зона Б; при $N < 2$ - зона А	III
5. Зовнішні об'єкти класів II та III	при $K \geq 20$	при $0,1 < N < 2$ - зона Б при $N > 2$ - зона А	III
6. Об'єкти III-V ступенів вогнестійкості, котрі за ПУЕ не класифікуються	при $K \geq 20$	при $0,1 < N < 2$ - зона Б при $N > 2$ - зона А	III
7. Труби, щогли, вежі висотою понад 15 м	при $K \geq 20$	зона Б	III
8. Окремо розташовані будівлі висотою понад 30 м. віддалені від інших будівель більше ніж на 400 м.	при $K \geq 20$	зона Б	III

Примітка: K - середня грозова діяльність у годинах за рік; N – очікувана кількість уражень блискавкою за рік будівель та споруд, котрі не обладнані блискавозахистом.

3. Обирається тип і конструкції блискавковідводів.

Для об'єктів з блискавозахистом I категорії блискавковідводи на спорудах не встановлюються, а стрижневий блискавковідвід повинен мати діелектричний стояк (частину його) висотою, не менше 8 м над спорудою, при опорі заземлення не більше 10 Ом.

Відстань струмовідвodu від споруд повинна бути не менше 8 м.

Допустима відстань від стрижневого блискавковідвodu або від тросового стояка до споруди - не менше 4 м. При цьому висота троса над спорудою приймається в межах 3-7 м (при висоті тросового стояка від 65 до 150 м відповідно). Слід також враховувати і провисання тросу.

Захист від прямого удару блискавки будівель та споруд, які відносяться до II та III категорій, може бути здійснений або за допомогою окремих неізольованих стрижневих та тросових блискавковідводів, що встановлюються на будівлях (відстань від них до будівлі не нормується), або ж шляхом заземлення металевої пок-

рівлі, чи влаштуванням блискавкоприймача з металевої сітки із сталевого дроту діаметром 6-8 мм (з чарункою 6х6 м та 12x12 м для II і III категорій відповідно).

Однічні стрижневі блискавковідводи доцільно використовувати при співвідношенні сторін споруди на плані не більше ніж 1:2. Два стрижневі блискавковідводи доцільно застосовувати при розмірах споруди на плані в межах від 1:1,5 до 1:3. Блискавковідводи розташовуються в торцях споруди.

Однічний тросовий блискавковідвод доцільно застосовувати при співвідношенні сторін споруди більше ніж 1:3. Подвійний або потрійний тросовий блискавковідвод застосовується для захисту об'єктів великої площині. При цьому споруда розбивається на смуги з співвідношенням сторін більш ніж 1:3, які захищаються звичайними тросовими блискавковідводами.

4. Визначається зона захисту блискавковідводу.

Зона захисту блискавковідводу – це частина простору, у середині якого будівля або споруда захищена від прямих ударів блискавок з певним ступенем надійності.

Зона захисту типу А володіє ступенем надійності 99,5% і вище, а зона захисту типу Б – 95% і вище. Для об'єктів, які відносяться до I категорії блискавкозахисту, передбачають блискавковідводи із зонами захисту тільки типу А.

Зона захисту одинарного тросового блискавковідводу висотою $H < 150$ м зображеня на рис. 7.1, де H – висота троса в точці найбільшого провисання.

З врахуванням стріли провисання висота опори $H_{on} = H+3$ м при $L = 120\text{-}150$ м, або $H_{on} = H+2$ м при $L < 120$ м.

Зона захисту одинарних тросових блискавковідводів має габарити:

Зона A:

$$H_0 = 0,85H; \quad (2)$$

$$R_0 = (1,35 - 0,0025H) \cdot H; \quad (3)$$

$$R_x = (1,35 - 0,0025H) \cdot \left(H - \frac{H_x}{0,85} \right). \quad (4)$$

При розрахунках зони захисту підбирають висоту H , за умови, що значення H_x та R_x приймаються як відомі. При цьому R_x визначається графічно, виходячи з перекривання споруди на рівні її висоти H_x . Знаючи H_x та R_x , можемо знайти H , розв'язуючи квадратне рівняння:

$$H_{1,2} = \frac{\varrho \pm \sqrt{\varrho^2 - 0,01c}}{0,005}, \quad (5)$$

де $\varrho = 1,35 + 0,00294 \cdot H_x$; $c = 1,59 \cdot H_x + R_x$.

З двох коренів H обирається той, чиє значення логічне.

Для об'єктів першої категорії блискавкозахисту при визначенні величини H враховується мінімальна висота тросу над спорудою.

Зона B:

$$H_0 = 0,92H; \quad (6)$$

$$R_0 = 1,7H; \quad (7)$$

$$R_x = 1,7 \cdot \left(H - \frac{H_x}{0,92} \right). \quad (8)$$

При відомих величинах H_x та R_x висота H для зони Б може бути визначена за формuloю:

$$H = \frac{R_x + 1,58H_x}{1,7}. \quad (9)$$




Рисунок 7.1 – Зона захисту одиничного тросового блискавковідводу

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ

Розрахувати і побудувати блискавкоахист тваринницького приміщення, параметри якого наведені в табл. 7.1 (варіант I).

1. Визначаємо очікувану кількість уражень блискавкою на протязі року за формулою (1); значення n беремо із табл. 7.2 ($n = 5,5$), з урахуванням інтенсивності грозової діяльності $K = 60-80$ (табл. 7.3).

$$N = [38 + 6 \cdot 5 \cdot 6 + 6 \cdot 5 \cdot -7,7 \cdot 5^2] \cdot 5,5 \cdot 10^{-6} = 0,49.$$

Приймаємо $N = 1$ раз на рік.

2. Встановлюємо категорію блискавкоахисту і тип зони захисту.

Із табл. 7.4 випливає, що зовнішні об'єкти із категорію вибухопожежонебезпечності П-І у місцевості з середньорічною тривалістю гроз понад 20 год/рік відносяться до III категорії блискавкоахисту.

Відповідно до завдання тип зони захисту будівлі – зона Б.

3. Так як співвідношення сторін будівлі більше ніж 1:3, вибираємо одиночний тросовий блискавковідвід і визначаємо габарити його зони захисту.

Визначаємо параметри H_x та R_x :

$H_x = H_M = 5$ м (висота будівлі);

параметр R_x визначаємо графічно, виходячи з перекривання будівлі на рівні її висоти H_x , $R_x = 5$ м.

При відомих величинах H_x та R_x висота H для зони Б може бути визначена за формулою (9):

$$H = \frac{5 + 1,58 \cdot 5}{1,7} = 7,6 \text{ м.}$$

Тоді

$$H_0 = 0,92 \cdot 7,6 = 6,99 \text{ м};$$

$$R_0 = 1,7 \cdot 7,6 = 12,9 \text{ м};$$

З врахуванням стріли провисання висота опори, враховуючи, що $L < 120$ м
 $H_{on} = 7,6 + 2 = 9,6$ м.

4. Виконуємо побудову зони захисту одиничного тросового блискавковідводу, використовуючи розраховані параметри.




Рисунок 7.2 – Зона захисту розрахованого блискавковідводу.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. З яких елементів складається блискавковідвід?
2. Як класифікуються блискавковідводи за конструктивним виконанням?
3. Яким вимогам повинна відповідати конструкція блискавковідводу?
4. Як побудувати зону захисту одиничного тросового блискавковідводу висотою h ?
5. Як розрахувати висоту одиничного тросового блискавковідводу?

- Література:**
1. Охрана труда в электроустановках: Учебник для вузов / Под ред. Б.А. Князевского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энерготомиздат, 1983. – 336 с.
 2. Шокина Л.Г. Охрана труда на предприятиях связи. Учебник для техникумов связи. М.: Радио и связь, 1983. – 176 с.